


Um eine gute Haftung zu erzielen, müssen die Wände sauber und trocken sein.


Entfernen Sie den Klebeschutz von der Längsleiste, die die Aufrollkassette enthält, und befestigen Sie sie an der Wand.

1




Positionieren Sie die vertikale Verschlussleiste wie im Kreis dargestellt, mit dem L-förmigen Teil nach außen zeigend.

2




Entfernen Sie den Klebeschutz von der vertikalen Verschlussleiste und befestigen Sie sie an der Wand.

3




Ziehen Sie die Führungsschienen auseinander, bis sie in die Halterungen passen.

4




Setzen Sie gleichzeitig die Führungsschiene und das Rad in die entsprechende Halterung ein.

5




Ziehen Sie die Schrauben der Führungsschiene mit einem 2,5-mm-Inbusschlüssel leicht an, um keine Verformung des Aluminiums zu verursachen.

6




GEBRAUCHSANLEITUNG



1. Schließen der Tür: Schieben Sie die Verriegelung im Kunststoffgriff wie in der Abbildung gezeigt nach oben.



2. Schließen Sie die Tür mit einer schwungvollen Bewegung. Schieben Sie bei geschlossener Tür die Verriegelung wie auf der Abbildung gezeigt bis zum Anschlag.



3. Öffnen der Tür: Entriegeln Sie die Verriegelung und schieben Sie sie wieder in die Ausgangsposition auf dem Kunststoffgriff, so wie auf der Abbildung gezeigt. Öffnen Sie die aufrollbare Duschattrennung.

WICHTIGER HINWEIS:

A) DUSCHWANNEN MIT ERHÖHTEN KANTEN: Bei Duschwannen, bei denen die umlaufenden Kanten bzw. Sockel höher liegen als der Abfluss, müssen die Duschattrennungen auf der Kante installiert werden. Nach der Anbringung muss die untere Führungsschiene nicht versiegelt werden.

B) EBENERDIGE DUSCHWANNEN OHNE ERHÖHTE KANTEN: Hier muss der Außenrand der Duschwanne mit Schimmelblocker-Silikon abgedichtet werden, und zwar zwischen der unteren Alu-Führungsschiene und der Duschwanne.

INSTANDHALTUNG:

- Die Duschattrennung ist in der Aufrollkassette mit einem Selbstreinigungssystem ausgestattet und muss nicht manuell gereinigt werden.
- Verwenden Sie für die allgemeine Reinigung milde Seife oder milde Reinigungsmittel.