




- 1** Limpiar y secar las paredes para una buena adherencia. Quitar la protección del adhesivo del perfil vertical que soporta el cartucho enrollable y fijar en la pared.




- 2** Posicionar el perfil de cierre vertical tal y como indica la imagen del círculo, con la parte en forma de L hacia fuera.




- 3** Quitar la protección del perfil de cierre vertical y fijar en la pared.




- 4** Extender las guías hasta introducirlas en sus soportes.




- 5** Introducir la guía en el soporte correspondiente al mismo tiempo que la rueda.



- 6** Utilizar una llave Allen 2,5 mm para apretar los tornillos que sujetan las guías, con poca presión para no provocar deformaciones en el aluminio.




INSTRUCCIONES DE USO



Para cerrar: Situar el seguro de cierre en la parte alta del tirador de plástico, como indica la imagen.



Después de cerrar la puerta, bajar el seguro como indica la imagen.



Para abrir: Subir el seguro hasta dejarlo en la parte alta del tirador de plástico, a continuación abrir la puerta enrollable.

NOTA IMPORTANTE:

A) Indicaciones para un plato de ducha que tenga un reborde o zócalo perimetral más alto que el sumidero, la mampara se instalará encima del mismo. Una vez instalada no hace falta sellar en absoluto la guía inferior, ni los laterales verticales con silicona.

B) PARA PLATOS DE DUCHA COMPLETAMENTE PLANOS SIN REBORDES PERIMETRALES: Debido a la poca contención del agua de este tipo de platos de ducha, recomendamos crear una barrera para el agua colocando un tubo rectangular de aluminio, lacado en color blanco, de lados 4 x 2 cms, en el umbral de acceso al plato de ducha, de pared a pared, ajustar el tubo rectangular al filo del plato de ducha, sujetándolo encima con silicona, con una de las caras de 4 cm contra el plato, después, sólo queda colocar la mampara encima de la cara superior del tubo rectangular de 4 cm.

MANTENIMIENTO:

- La mampara incorpora un sistema autolimpiable en la caja de la lámina enrollable, y no precisa de limpieza manual.
- Para un mantenimiento general, utilice jabón o detergentes suaves.